

Заводские установки значений параметров для всех 4-х программ представлены в таблице 1:

Таблица 1.

Параметры	1прогр.	2прогр.	3прогр.	4прогр.	4пр. ГП
Чувствительность КТ	10	7	11	12	11
Чувствительность РВ	7	5	8	9	5
Громкость	9	9	9	9	9
Режим тока датчика	Эконом	Эконом.	Норм.	Вкл.	Норм
Усл. Поиска	АФ2	ММ	Норм.	АФ1	ГП
Тип Зв. Инд.	РВ-КТ	РВ-КТ	РВ-КТ	РВ-КТ	РВ-М
ПГК	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл
Скорость АПБ	2	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл
Усиление	7	4	7	7	7
Накопление	1	3	3	3	3
Масш. СС	1:4	1:7	1:7	1:2	1:7
Кол-во тонов	5	5	5	5	5
Граница Fe	-14	-30	-24	-24	-24
Гр. слаб.с.	6	6	6	8	8
Громкость Fe	9	6	9	9	9
Раб.частота	Центр	Центр	Центр	Центр	Центр
Длина КТ	5	3	5	7	5*
Громкость РВ	3	2	3	5	6
Скорость ММ	3*	3	3*	5*	3*
Фильтр ЭМП ММ	6*	6	6*	6*	6*
Фильтр Т	15*	15*	15*	15*	15
Фильтр А	2*	2*	2*	2*	2
Фильтр ЛСГ	16	12	12	Выкл.	12
Зона ГС	12	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Значение помеченное знаком * не задействованы в программе.