

Оптимизация настройки металлодетектора **WHITES DFX** на поиске

Основные настройки прибора		Диапазон настроек	Действия оператора по набору программ глубинного поиска		Предлагается
BASIC ADJUSTMENTS :			Выбор оператора		52
Target Volume	Громкость	48 - 63	Основная настройка. Установить едва слышимым		17
Audio Threshold	Фоновый звук	0 - 225	Выбор оператора		235
Tone	Частота звука	+	Выбор оператора		on
Audio Disc	Звук дискрим.	On / off	Выбор оператора		off
Silent Search	Тихий поиск	On / off	Выбор оператора		on
Mixed Mode	Смешанный режим	On / off	Основная настройка –определяет чувствительность прибора при движении		Настроить в поле на max
A.C.Sensitivity	Чувств.перем.тока	1 - 85	Чувствительность прибора на все металлы без определения его типа		35 - 50
D.C.Sensitivity	Чувств.пост.тока	1 - 60	Включать в темное время суток		0
Backlight	Подсветка	0 - 6	Рекомендуется оператору для всех программ		25
Viewing Angle	Угол обзора дисплея	1 - 50			
PRO OPTIONS :			Выбор оператора		on
Pinpointing	Определение центра	On / off	Зависит от замусоренности места поиска железом, фольгой, пробками		4 - 5 (обычно) 7 - 8 (мусор)
S.A.T. Speed	Корость подстр.порог.фона	1 - 10	Рекомендуется оператору для всех программ		on
Tone I.D.	Ононая идентификац.	On / off	По желанию оператора в конкретном поиске		on
V.C.O.	Осцилятор	On / off	Для оператора с плохим слухом -off		on
Modulation	Модуляция	On / off			
Auto Trac	Автобаланс земли	On / off	Довериться прибору		on
Trac View	Просмотр автобаланса	On / off	Довериться прибору		on
Auto Trac Speed	Скорость автобаланса	1 - 20	Если тормозит - отключить		5
Auto Trac Offset	Структура баланса земли	-10 - +10	Правильная настройка параметра добавляет глубину при поиске.Определяется для каждой площадки отдельно.		0 - + 2
Trac Inhibit	Блокировка автобаланса	On / off	Довериться прибору		on
Course G.E.B.	Грубый баланс земли	0 - 255	Довериться прибору		auto
Fine G.E.B.	Тонкий баланс земли	0 - 255	Довериться прибору		auto
Disc edit Accept	Принятые визуал. числа V.D.I	-95 до +95	Прирост глубины при принятии чисел от -40 до -90 не происходит. Для чистого участка предлагаются числа от -40 до +95, на мусоре от -15 до +95.		-40 - +95 (-15 - +95)