

	ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ	
	Разный сигнал VDI	Ржа или монета и осколок	См годограф, копать	АП гудин (глуб.поиск слаб минерл грнт)
	Или наоборот	Ржа или предмет не парал. земле	См годограф, копать	ЗП чуйка (больше лож срабатыв)
	ЦС и ЧС	Ржа	Не копать	ПИ достоверн индентиф увел, глубина уменьшается
	ЧС,ЦС,ЧС за проход	Снаряд или железо монета железо	копать	ПГ увлч качество отстройки от минерлз грунта
	ЦС на большой площ., пробивает ЧС	Большая ржа	Не копать	
	В кр.положениях маха лож.сигнал	Настрой прибор	Увеличь АП и ПГ	Баланс грунта Если авт. баланс не происходит (при проведении баланса линия на дисплее не достаточно длинная), - увеличить чувствительность прибора с помощью настройки параметров «усиление» и «ток датчика» После успешной балансировки ее можно вернуть в исходное положение.
	Двойной сигнал от цели	Настрой прибор	Уменьши АП	
	Много ложняков и плох.разделение	Настрой прибор	Увеличь АП	
	Ложные сигналы в районе+/- 90	Настрой прибор	Увеличь ПГ	

Металломусор – меньше скорость и меньше размах, АП выше, откл. АБГ
Чистый грунт АП ниже (увеличение глубины)
Чем выше усиление тем выше ставить ПГ

П Р Г М	Т Д	А П	З П	У С	П И	Г Р	Г Р С С	С и г кл.	Ярк под се	По д св.	Авт вык лСР	Че р/д в	Обу ч дис кр	Шир. Спек обуч	См ещ час т	Нас тр. звук	Ча ст зв
1 М М УС	1 / 2	7/ 8	6 / 8	10 / 14	8	1 О	6	+	1/5	-/а	30	- 20	-	20	0	3F/1 OF	4/ 6
2	2 / 3	7 / 5	8 / 7	10 / 17	8 / 4	1 О	6	+	1/5	-/а	30	- 20	-	20	0	3F/1 OF	4/ 6
3	3	7	8	10 / 17	5	1 О	6	+	1/5	-/а	30	- 20	-	20	0	3F/1 OF	4/ 6
4 Гл уб	3	5	8	12 / 18	3	1 О	6	+	1/5	-/а	30	- 20	-	20	0	3F/1 OF	4/ 6
П Р Г М	Дл ЧС	С С	ЛГ СС	П Г С С	В Д	Р е ж	А Б Г	П Г	Инд пер	Нак опл	Гр ПТ	ШФТ	Т-Ф	Мас ш	Ус Сл Сг	Ст Ус	П Т о н
1	Кр	+	60/ 75	8 5	-	V DI ГД	1 / -	4	+	-	0/3	+	-	2	4	8	
2	Кр	- / +	60/ 75	8 5	-	V DI ГД	1	4 / 2	+	-/3	3	+	-	2	4/5	8	
3	Кр	- /+	60/ 75	8 5	-	V DI ГД	1	4	+	-/3	3	+	-	2	4/5	8	
4	Кр	-	60/ 75	8 5	-	V DI ГД	-	4	+	-	5	+	-	2	4/5	10	