

Основные настройки прибора		Диапазон настроек							Программа (англия)				
BASIC ADJUSTMENTS :													
		9	10	11	12	13	14	15	16				
Target Volume	Громкость	48 - 63	56	50	56	56	52	63	63				
Audio Threshold	Фоновый звук	0 - 42	10	15	8	9	15	1	1				
Tone	Частота звука	0 - 255	220	231	220	225	215	238	238				
Audio Disc	Звук, дискрим.	On / off	+	+	+	+	+	+	+				
Silent Search	Тихий поиск	On / off	+	-	-	-	-	-	-				
Mixed Mode	Смешанный режим	On / off	-	-	-	-	-	-	-				
A.C. Sensitivity	Чувств.перем.тока	1 - 85	78	80	70	73	70	65	75				
D.C. Sensitivity	Чувств.пост.тока	1 - 60	50	50	40	40	45	55	55				
Backlight	Подсветка	0 - 6	0	0	0	0	0	0	0				
Viewing Angle	Угол обзора дисплея	1 - 50	25	25	25	25	25	25	25				
PRO OPTIONS :													
Pinpointing	Определение центра	On / off	-	-	+	+	-	-	+				
S.A.T. Speed	Корость поворота фоника	1 - 10	7	5	7	5	7	9	9				
Tone I.D.	Оновка индикатор	On / off	-	+	+	+	-	-	-				
V.C.O.	Осциллятор	On / off	-	+	-	-	+	+	+				
Modulation	Модуляция	On / off	-	+	+	+	+	+	+				
Auto Trac	Автобаланс земли	On / off	+	+	+	+	+	+	+				
Trac View	Проеектор изображения	1 - 20	-	-	+	-	-	-	-				
Auto Trac Speed	Скорость изображения	1 - 20	9	8	12	14	12	14	12				
Auto Trac Offset	Структура баланса земли	-10 -- +10	0	0	1	1	0	0	0				
Trac Inhibit	Блокировка изображения	On / off	+	+	+	+	-	-	-				
Course G.E.B.	Грубый баланс земли	0 - 255	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto				
Fine G.E.B.	Тонкий баланс земли	0 - 255	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto				
Disc edit Accept	Принятые визуал.числа V.D.I	-95 до +95	-88 - 80. -24 - +94	+15 - +70. +72 - +95	-20 - +94.	-40 - +95.	+1 - +94. +95.	-95 - 0. +95.	-95 - 31. +95.				
Disc edit Reject	Исключенные визуал. числа V.D.I	-95 до +95	-95 - -89. -79 - -25. +95.	-95 - +15. +71.	-95 - -21. +95.	-95 - 0. +95.	-30 - +94. +95.	-95 - 46. +95.					