

Основные настройки прибора		Диапазон настроек	Программа (россия)							
BASIC ADJUSTMENTS :			1(суглинок)	2(песок)	3(пашня)	4(земля)	5(пашня 2)	6(земля)	7(земля)	8()
Target Volume	Громкость	48 - 63	52	52	52	48	52	52	56	
Audio Threshold	Фоновый звук	0 - 42	20	23	23	17	21	17	21	
Tone	Частота звука	0 - 255	215	230	230	235	230	230	212	
Audio Disc	Звук-дискрим.	On / off	+	+	+	+	+	+	+	
Silent Search	Тихий поиск	On / off	-	-	-	-	-	-	-	
Mixed Mode	Смешанный режим	On / off	-	-	-	-	-	-	-	
A.C.Sensitivity	Чувств.перем.тока	1 - 85	70	67	65-72*	69	60-70*	60-75*	80	
D.C.Sensitivity	Чувств.пост.тока	1 - 60	36	45	26	34	45	45	40	
Backlight	Подсветка	0 - 6	0	0	0	0	0	0	0	
Viewing Angle	Угол обзора дисплея	1 - 50	25	25	25	25	25	25	25	
PRO OPTIONS :										
Pipointing	Определение центра	On / off	-	+	+	+	+	+	+	
S.A.T. Speed	Корость подстр.порог.фона	1 - 10	5	5	5	5	5	5	5	
Tone I.D.	Оновая индикац.	On / off	+	+	+	+	-	+	+	
V.C.O.	Осцилятор	On / off	+	+	+	-	-	+	+	
Modulation	Модуляция	On / off	+	+	+	-	-	+	+	
Auto Trac	Автобаланс земли	On / off	+	+	+	+	+	+	+	
Trac View	Просмотр автобаланса	1 - 20	-	+	+	-	+	+	+	
Auto Trac Speed	Скорость автобаланса	1 - 20	12	10	10	8	10	10	8	
Auto Trac Offset	Структура баланса земли	-10 -- +10	+1	0	0	+1	0	0	+2	
Trac Inhibit	Блокировка автобаланса	On / off	+	+	+	+	+	+	+	
Course G.E.B.	Грубый баланс земли	0 - 255	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto	
Fine G.E.B.	Тонкий баланс земли	0 - 255	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto	
Disc edit Accept	Принятые визуал.числа V.D.I	-95 до+95	-5 до +94.	-4 до +94.	-1 до +94	-31 до +94.	-4 до+95.	-40 до +95.	-95 до +95	
Disc edit Reject	Исключенные визуал.числа V.D.I	-95 до +95	-95 до -6. +95.	-95 до -5. +95.	-95 до -30. +95.	-95 до -30. +95.	-95 до -5. +95.	-95 до -41.	-	