

Основные настройки прибора		Диапазон настроек	Программа (английя)							
BASIC ADJUSTMENTS :			1(плэк)	2	3	4	5	6	7	8
Target Volume	Громкость	48 - 63	63	55	63	50	63	56	56	56
Audio Threshold	Фоновый звук	0 - 42	15	15	15	18	15	23	15	23
Tone	Частота звука	0 - 255	231	232	172	220	231	231	236	231
Audio Disc	Звук дискрим.	On / off	+	+	+	+	+	+	+	+
Silent Search	Тихий поиск	On / off	-	-	-	-	-	-	-	-
Mixed Mode	Смешанный режим	On / off	-	-	-	-	-	-	-	-
A.C.Sensitivity	Чувств.перем.тока	1 - 85	78	70	77 - 85 *	75	78	68 - 70*	70	68 - 70*
D.C.Sensitivity	Чувств.пост.тока	1 - 60	48	30	42	35	48	30	35	30
Backlight	Подсветка	0 - 6	0	0	0	0	0	0	0	0
Viewing Angle	Угол обзора дисплея	1 - 50	25	25	25	25	25	25	25	25
PRO OPTIONS :										
Pinpointing	Определение центра	On / off	+	-	-	-	+	+	+	+
S.A.T. Speed	Скорость подстр.порог.фона	1 - 10	5	5	8	8	5	5	8	5
Tone I.D.	Отоная индикация	On / off	+	+	+	+	+	+	-	+
V.C.O.	Осцилятор	On / off	-	+	+	+	-	+	+	+
Modulation	Модуляция	On / off	+	-	-	-	-	+	+	+
Auto Trac	Автобаланс земли	On / off	+	+	+	+	+	+	+	+
Trac View	Просмотр автобаланса	1 - 20	-	-	+	-	-	-	-	-
Auto Trac Speed	Скорость автобаланса	1 - 20	8	5	8	8	8	8	8	8
Auto Trac Offset	Структура баланса земли	-10 -- +10	0	+0	+0	+1	+0	+0	+1	+0
Trac Inhibit	Блокировка автобаланса	On / off	+	+	+	+	+	+	+	+
Course G.E.B.	Грубый баланс земли	0 - 255	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto
Fine G.E.B.	Тонкий баланс земли	0 - 255	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto	auto
Disc edit Accept	Принятые визуал.числа V.D.I	-95 до+95	-25 - +93.	-30 - +1. +8 - +95.	-30 -+94.	-30 -+94	+65 - +93.	+15 - +23. +71 - +94.	-20 - +94	+15 - +22. +71 - +94
Disc edit Reject	Исключенные визуал. числа V.D.I	-95 до+95	-25 -+93. +94 - +95.	-95 - -29. +95.	-95 -29. +95.	-95 - -29.. +95 - .	-95 - +64. +94 - +95.	-95 - +14. +23 - +70. +95.	-95 - -21. +95.	-95 - +14. +23 - +70. +95.